



INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1** (SWING) - obrót wentylatora (prawo - lewo),
- 2** (ON/SPEED) - włączenie wentylatora i zmiana prędkości,
- 3** (OFF) - wyłączenie wentylatora.